

ASPHALT™

RECHARGEABLE
LED HEAD LAMP

INSTRUCTION



 **Steinemann**

Steinemann AG, Wilerstrasse 2180, CH-9230 Flawil / SG
www.steinemann.ag

Manuels en

DE IT FR sur:
www.steinemann.ag

Art. 94000875

FR INSTRUCTIONS D'UTILISATION



Merci beaucoup d'avoir choisi un produit "ASPHALT". Avec les instructions suivantes, nous aimerions vous aider à obtenir les meilleures fonctions de votre nouvelle lumière. Conservez ce mode d'emploi pour vous y référer ultérieurement ou pour les possesseurs ultérieurs.

DONNÉES TECHNIQUES

Source de lumière	LED COB haute puissance
Puissance lumineuse	ca. 300 lumens - Mode normal pleine puissance
	ca. 100 lumens - Mode normal ECO
	ca. 300 lumens - Mode capteur
Temps de fonctionnement	ca. 2 h - Mode pleine puissance
	ca. 6 h - Mode ECO
	ca. 2 h - Mode capteur
Spécifications de la batterie	Li-Po 3.7 V, 1500 mAh, 5.55Wh
Charging Time	ca. 2.5 h
Entrée de charge	DC 5V 1A
Degré de protection	IP 65, IK 07
Température de fonctionnement	De -10°C à +40°C

AVERTISSEMENT

- Ne pas ouvrir l'appareil.
- Ne pas regarder directement dans la lampe émettrice de lumière - Risque de blessures aux yeux !
- Ne pas utiliser l'appareil sous la lumière directe du soleil ou dans des conditions de température extrêmes.
- Température de fonctionnement, -10°C à +40°C.
- Tenir à l'écart des enfants ! Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil !

PROCÉDURE D'UTILISATION ET DE CHARGE

- Mode de fonctionnement
 - Appuyez une première fois sur l'interrupteur principal, l'éclairage principal passe en mode ECO.
 - Appuyez sur l'interrupteur principal une deuxième fois, l'éclairage principal passe en mode pleine puissance.
 - Appuyez une troisième fois sur l'interrupteur principal pour éteindre l'ensemble de l'éclairage.
 - Appuyez sur l'interrupteur du capteur, le mode normal s'éteint, le mode capteur s'allume Mode capteur
 - Appuyez une première fois sur l'interrupteur du détecteur de mouvement, l'éclairage principal passe en mode détecteur, vous pouvez l'allumer ou l'éteindre en agitant votre main devant la lumière (distance du détecteur 0-13±3cm).
 - Appuyez une deuxième fois sur l'interrupteur du détecteur de mouvement, le mode détecteur s'éteint et passe en mode normal.
 - Appuyez sur l'interrupteur principal, le mode détecteur est désactivé et le mode normal est activé.
- Procédure de charge
 - Éteignez la lampe pendant la charge.
 - La LED de l'indicateur passe au rouge pendant la charge.
 - Si la charge est terminée, le voyant vert s'allume.
 - Utilisez toujours uniquement le chargeur recommandé pour charger la lampe. L'utilisation d'un chargeur NON recommandé peut provoquer un incendie et détruire la lampe.
 - Avant de mettre la lampe à main en service pour la première fois, chargez-la pendant 4 à 5 heures.
 - Chargez complètement la baladeuse avant de la ranger pour une période plus longue.

❗ INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

- N'utilisez pas l'appareil si le boîtier, la fiche ou le câble sont endommagés. Consultez votre spécialiste agréé local !
- N'ouvrez pas l'appareil ! Les travaux de réparation et le remplacement du bloc d'accumulateurs ne doivent être effectués que par des électriciens.
- N'effectuez les travaux de nettoyage que lorsque la fiche secteur est retirée du réseau électrique !
- Il y a un risque de court-circuit. Les réparations sur l'appareil ne doivent être effectuées que par des personnes mandatées et formées. Veuillez vous adresser à votre agence agréée la plus proche.
- Protégez la batterie contre la chaleur, par exemple contre les rayons intenses et continus du soleil, la fîre, l'eau et l'humidité. Risque d'explosion.
- Si la batterie est endommagée ou n'est pas utilisée correctement. Des fluides peuvent s'échapper de la batterie. Évitez tout contact avec ceux-ci. Les fuites de fluides de la batterie peuvent entraîner une irritation de la peau ou des brûlures. Rincez-vous off l'eau si vous deviez entrer en contact. Si le fluide entre en contact avec vos yeux, veuillez à obtenir une aide médicale.
- Il est interdit de poser la lampe sur la surface lumineuse lorsqu'elle est allumée.

Protection de l'environnement

- L'appareil ne doit en aucun cas être jeté dans les ordures ménagères normales.
- Mettez l'appareil au rebut par l'intermédiaire d'un centre d'élimination agréé ou de votre installation communale d'élimination des déchets. Respectez les réglementations en vigueur.



En cas de doute, contactez votre centre d'élimination des déchets. Éliminez tous les matériaux d'emballage par le biais d'une installation d'élimination respectueuse de l'environnement. Les piles rechargeables ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères.

Rapportez les piles rechargeables usagées à votre revendeur ou remettez-les à un centre de collecte de piles.



GARANTIE

- L'appareil bénéficie d'une GARANTIE de deux ans contre les défauts de fabrication ou de matériaux. La garantie ne s'applique pas aux dommages subis par l'appareil en cas de non-respect du mode d'emploi.

Sous réserve de modifications techniques. Nous n'assumons aucune responsabilité pour les erreurs d'impression.