

Art. 940000877

MODE D'EMPLOI

Spot à LED 30 W

Projecteur à LED 30 W

Modèle n° :



Attention. Lisez toutes les instructions et tous les avertissements avant d'utiliser l'appareil.

 Avertissement : Pour éviter toute blessure grave ou la mort par choc électrique ou incendie.

1. La lampe **DOIT** être utilisée dans des conditions sèches
2. Débranchez **toujours** l'alimentation électrique avant de procéder à l'entretien ou à l'inspection de la lampe pour quelque raison que ce soit.
3. La lampe peut être utilisée à l'intérieur et à l'extérieur
4. Ce luminaire est destiné à être utilisé comme éclairage général. **NE PAS** charger le luminaire en présence de gaz inflammables ou explosifs.
5. **Ne regardez jamais directement dans la source de lumière.** Les LED sont extrêmement lumineuses et peuvent endommager les yeux en cas d'exposition prolongée.
6. **ÉLOIGNEZ-VOUS** de la chaleur excessive ou des flammes.
7. **NE PAS** jeter les piles vides dans un feu. Les piles au lithium peuvent être éliminées dans le système normal des déchets municipaux.
8. **NE PAS** essayer d'ouvrir ou de réparer le bloc-piles.
9. **GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS**

SPÉCIFICATION ÉLECTRIQUE

Batterie au lithium	Output	8000 mAh, 3.7 V
Luminosité	Low	1500 Lumen
	High	2900 Lumen
LED		30 W COB

INSTRUCTIONS DE CHARGEMENT

IMPORTANT : Chargez complètement la batterie avant la première utilisation afin d'optimiser la durée de vie et l'autonomie de la batterie.

ATTENTION : Ne couvrez pas l'appareil pendant qu'il est en charge.



1. L'appareil est livré avec un câble USB Type-C et un chargeur 5V2A pour la recharge, l'extrémité du câble peut être connectée à n'importe quel port USB 5V pour la recharge.
2. Ouvrez le couvercle souple à l'arrière de la lampe pour exposer le trou Type-C, puis connectez la fiche Type-C à l'extrémité du câble pour commencer à charger.
3. Pendant le processus de charge, l'écran clignote et lorsqu'il est complètement chargé, les 4 écrans s'allument en vert, le cycle de charge peut prendre jusqu'à 4,5 à 5 heures, en fonction de la capacité de la batterie avant la charge et du courant d'entrée du chargeur.

UTILISER LA LAMPE COMME UN POWERBANK POUR CHARGER VOS APPAREILS

La lampe est dotée d'une prise USB permettant de recharger d'autres appareils. autres dispositifs

- 1) Connectez le câble au port de sortie USB
- 2) Connectez l'autre extrémité du câble à votre Téléphone portable, tablette ou autre batterie USB, max. 5V2A

OPERATION

Appuyez sur l'interrupteur situé à l'arrière de la lampe, appuyez une fois pour une faible luminosité, une autre fois pour une forte luminosité, appuyez une troisième fois sur l'interrupteur pour éteindre la lumière.



L'angle d'éclairage est entièrement réglable sur 360°, il peut également être monté sur un trépied.

MAINTENANCE

AVERTISSEMENT : DÉBRANCHEZ L'APPAREIL DU SECTEUR AVANT D'EFFECTUER TOUTE OPÉRATION D'ENTRETIEN.

Enlevez la saleté et la crasse lorsqu'elles s'accumulent. Utilisez un chiffon doux et humide et du savon si nécessaire. Ne plongez jamais une partie de la lampe dans un liquide pour la nettoyer. N'utilisez pas de solvants tels que la benzine, la térébenthine, etc. pour nettoyer l'appareil. L'ampoule de cette lampe n'est pas remplaçable ; lorsque l'ampoule atteint la fin de sa durée de vie, la lampe entière doit être remplacée.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



Les déchets électroniques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez recycler l'appareil dans la mesure du possible. Vérifiez auprès de votre autorité locale pour les instructions de recyclage.



Steinermann AG
Wilerstrasse 2180
CH-9230 Flawil / SG
www.steinermann.ag

Instructions en
  
www.steinermann.ag